

60 mm

REDLINE

TS720W

Hızlı Kurulum Kılavuzu
Quick Installation Guide

Wall-plug WiFi extender

Ver 4.08.05001

Ürün tanımı / Product introduction

Ürün göstergesi ve Arayüz düğmesi
Product Indicator and Interface button

Ürün uygulamaları / Product Applications

Kablosuz Genişletici, wifi kapsama alanını genişletmek, WiFi sinyalinin etkili bir şekilde genişletilmesi, kullanım kolay, geniş alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Wireless Expander is widely used in large space to improve wifi coverage, effective expansion of WiFi signal, easy to use.

Ürün ayarı / Product setting

WPS hızlı ayarı / WPS quick setting

Tekrarlayıcı genişletme yapmak istediğinizden emin olun, yönlendirici sinyalini ve WPS fonksiyonunu yönlendirici, Bu fonksiyona sahip değilseniz bu adımı atlayabilirsiniz.
Make sure that you want to repeater expansion is your router signal and the router with WPS function, if you do not have this function you can skip this step.

1. Bu ürünü yönlendiricinizin yakınına bağlayın ve düzgün çalışmasını sağlamak için açın.
Connect this product near your router and power on to make it work properly.
2. Yönlendiricinizin WPS işlevini etkinleştirmek için yönlendirici WPS düğmesine basın (Lütfen yönlendirici-nizin kılavuzundaki WPS bağlantısına özgü işlemlere bakın).
Press the router WPS button to enable the WPS function of the router(Please refer to your router manual WPS connection specific operation).
3. Daha sonra ürünün yan tarafındaki WPS düğmesine basın. Cihazdaki ışık sönük ve sonra tekrar yanar, bu ürün yeniden başlatılır, ardından lütfen gösterge ışığının ardından WPS eşleştirme başarısı, WPS bağlantısı başarılı olur.
Then press the WPS button on the side of the product.the light on the device will turn off and then on again, this product is restarted, then the WPS pairing success after the corresponding indicator light,WPS connection is successful.
4. WPS, bu ürünün başarısından sonra bir mesafeye taşınabilir (yönlendirici sinyalinin kapsadığı alan), ardından sinyal kapsamını genişletin. Tekrarlayıcı sinyali, yönlendiricinizin wifi adı artı son ek artı genişletilmiş WiFi parolası, yönlendiricinizin parolasıdır.
4.WPS after the success of this product can be moved to a distance (Area covered by the router signal), then expand the signal coverage.Repeater signal is the wifi name of your router plus suffix -plus,the extended WiFi password is your router's password.

İpuçları:

1. WPS düşmesine basıldığında cihaz yanlış wifi yönlendiricisindeyse, lütfen sıfırlayın ve esleştirin.
If the device is on the wrong wifi router when the WPS button is pressed,Please reset and match it.
2. WPS eşleşmesi başarısız olursa, aşağıdaki işlemi yapın.
If the WPS match failed, set through the following operation.

Cep telefonu ayarı / Cellphone setting

WPS bağlantısı yoksa veya WPS bağlantısı başarılı olamazsa, cihazın varsayılan wifi bağlantısına bağlı cep telefonunu kullanabilir, bağlanmak için cihaz yönetimi arayüzüne girin.
In the search of the wireless network, select the need to expand the wireless network name. Set wireless signal amplification

SSS / FAQ

Sinyal ışığı yanıp söüyor
Signal light flashing
Yönlendiriciden / ana erişim noktasından çok uzakta başarılı bir şekilde uzatıldı
Extended successful,to far from the router/main AP

İpuçları: Kurulum tamamlandıktan sonra, iyi bir amplifikasyon etkisi elde etmek için lütfen wifi genişleticiyı yönlendiriciden ve internet ekipmanından uygun bir mesafeye koyn. (Genişletici taktikten ve çıkışından sonra yeniden yapılandırırmaya gerek yoktur). İyi bir kapsama alanı için genişletici antenin yatayda dik olarak uzatılması önerilir.
Tips: After completed set up,in order to obtain good amplification effect,please put the wifi extender in appropriate distance from the router and the internet equipment.(After insert and pull out extender don't need to reconfigure).It is recommended to extend the extender antenna perpendicular to the horizontal for good coverage.

Q: Can not connect network after the installation successful?
A: Please check the password is correct, if not, please enter the correct password.

Q: Why network speed is very slow after expanding the signal?
A: Please ensure that the wifi signal before the relay network speed is normal,check the distance between the device and the router is appropriate,please adjust the placement of this product.

Q: How to restore the range extender to its factory default settings?
A: In the case of wifi extender connection power supply,use tip shaped object(Such as paper clips, a toothpick) inserted into the reset hole for 5 seconds,until the lights go out after loosening,wait for the light to turn on when it is normally on.

Q: What should I do if you can not open the settings interface?
A: Please try the following measures:1. Ensure that the device is powered on, the indicator is normal display; 2. the device is connected to the product's wireless network; 3. mobile phone or computer network IP address is set to automatically obtain; 4. replace the other browser to try again.

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, B noktası, yönlendirici başlatma noktasıdır ve A noktası, Internet üzerindeki konumunuzdur. Sinyal zayıfsa, WiFi tekrarlayıcınızı A ve B noktaları arasındaki doğrudan mesafenin ortasına yerlestirebilir, bu da WiFi kapsamını genişletebilir ve A noktasının zayıf sinyalinin ölü açıya kapalaması sorununu hafifletebilir.
As shown in the figure above, point B is the router launching point, and point A is your location on the Internet. If the signal is weak, we can place our WiFi repeater in the middle of the direct distance between points A and B, which can enlarge the coverage of WiFi, and alleviate the problem that weak signal of point A can not cover dead angle.

风琴折，虚线为折痕，无需印出。

100 mm

材质工艺要求

尺寸：如上图标示

材质：如有标出按文件 如无则按下单需求

折后尺寸：60 x 100 mm

印刷工艺：彩色印刷

材质：128G 铜版纸

名称

中英文 - 插墙扩展器说明书

物料号

/

版本号

v4.08.05001

60 mm

REDLINE

TS720W

Snelle Installatiegids
Quick Installation Guide

Wall-plug WiFi extender

Ver 4.08.05001

Product Introductie / Product introduction

Productindicator en Interfaceknop
Product indicator and Interface button

Producttoepassingen / Product Applications

Wireless Expander wordt veel gebruikt in grote ruimtes om verbetering van wifi-dekking, effectieve uitbreiding van wifi-signalen, makkelijk te gebruiken.

Wireless Expander is widely used in large space to improve wifi coverage, effective expansion of WiFi signal, easy to use.

Productinstelling / Product setting

WPS snelle instelling / WPS quick setting

Zorg ervoor dat de uitbreiding van de repeater uw router is aangesloten en de router met WPS-functie, als je dit niet hebt: functie kunt u deze stap overslaan.

Make sure that you want to repeater expansion is your router signal and the router with WPS function, if you do not have this function you can skip this step.

- Sluit dit product aan in de buurt van uw router en schakel het in om te maken het werkt naar behoren.
- Connect this product near your router and power on to make it work properly.
- Druk op de WPS-knop van de router om de WPS-functie van de router (raadpleeg de handleiding van uw router WPS-verbinding) specifieke operatie.
- Press the router WPS button to enable the WPS function of the router(Please refer to your router manual WPS connection specific operation).
- Druk vervolgens op de WPS-knop aan de zijkant van het product lampje op het apparaat gaat uit en vervolgens weer aan, dit product is: herstart, dan is de WPS-koppeling geslaagd na de overeenkomstige indicatielampje, WPS-verbinding is gelukt.
- Then press the WPS button on the side of the product.the light on the device will turn off and then on again, this product is restarted,then the WPS pairing success after the corresponding indicator light,WPS connection is successful.

Tips:

- Als het apparaat zich op de verkeerde wifi-router bevindt wanneer de WPS knop is ingedrukt, reset en match het.
- Als de WPS-match is mislukt, stelt u het volgende in: operatie.

Mobiele telefoon instelling / Cellphone setting

Als u geen WPS-verbinding of WPS-verbinding kan niet worden succesvol, kan mobiele telefoon gebruiken die is aangesloten op het apparaat standaard wifi, ga naar de apparatuurbeheerinterface om verbinding te maken.

If you do not WPS connection or WPS connection can not be successful,can use cellphone connected to the device default wifi,enter the device management interface to connect.

4. Voer het draadloze wachtwoord in (de wachtwoord is om de wifi uit te breiden wachtwoord, u wilt bijvoorbeeld: verleng deze xxxxx wifi, je moet weten dit wachtwoord),Klik op "VOLGENDE".

4. Enter the wireless password (the password is to expand the wifi password, for example, you want to extend this xxxxx wifi, you need to know this password), Click "NEXT".

5. Wacht even, voltooi de installatie, vraag de uitgebreide draadloze naam en draadloos wachtwoord hierin interface, open de wifi-instellingen van de telefoon interface, scan en verbind uw uitgebreide wifi-naam plus achtervoegsel "Plus" signaal, u kunt het netwerk gebruiken; normaal gesproken.

Status van indicatielampjes als volgt:
Status of indicator lights as follows:

Signallampje blijft branden Signal light keeps on	Verlengd succesvol,op gepaste afstand vanaf de router/hoofd-AP Extended successful,in appropriate distance from the router/main AP
Signallicht gedoofd Signal light put out	Langdurige storing Extended failure

De volgende afbeelding is een foutdemonstratie: too dichtbij of te ver van het startpunt, het relais-effect is niet ideaal, let op het juiste gebruik.

The following figure is an error demonstration: too close or too far from the launch point, the relay effect is not ideal, please pay attention to the correct use.

Preventieve maatregelen:

- Bij onweer is het raadzaam om de stekker uit het stopcontact te halen, om te voorkomen dat bliksem schade.
- Houd de ventilatie uit de buurt van de stroom.
- Stel het product niet bloot aan sterke schokken of trillingen om te voorkomen dat schade aan het product.
- Demonteer of wijzig dit product niet zonder toestemming.
- Gelieve te betalen in opslag-, transport- en gebruiksomgeving aandacht voor water.
- Magnetron, Bluetooth-apparaten, koelkasten, enz. kunnen ernstig interfereren met het draadloze signaal, probeer het dan in een ruim en toegankelijk gebied, en weg van het bovenstaande apparatuur.
- Toegang tot de normale spanning en stroom van het thuiscircuit.
- In the thunderstorm it is recommended to unplug it,to prevent lightning damage.
- Away from the power, keep the ventilation.
- Do not subject the product to strong shock or vibration to prevent damage to the product.
- Do not disassemble or modify this product without permission.
- In storage, transportation and operating environment, please pay attention to water.
- Microwave ovens, Bluetooth devices, refrigerators, etc. can seriously interfere with the wireless signal, please try to place in a spacious and accessible area, and away from the above equipment.
- Access to the normal voltage and current of the home circuit.

风琴折，虚线为折痕，无需印出。

100 mm

1. Open de wifi van de mobiele telefoon instellingen interface, zoeken en verbinding maken met een draadloos netwerk: De WiFi-naam wordt weergegeven in de SSID van het productlabel.



1. Open the cellphone WiFi settings interface,search and connect to a wireless network: The WiFi name is shown in the SSID of the product label.



2. Verbinden met de standaard wifi, pop-up login op de draadloze verbinding netwerk, klik om de mobiele telefoonbrowser te openen of te openen, Enter de URL: 192.168.1.1, in de beheerinterface, Klik op de interface "Start Settings" knop, zal de versterker starten om automatisch het omringende draadloze netwerk te scannen



3. Op zoek naar het draadloze netwerk, selecteer de noodzaak om de draadloze verbinding uit te breiden netwerknaam. Draadloos signaal instellen versterking



3.In the search of the wireless network, select the need to expand the wireless network name. Set wireless signal amplification

材质工艺要求

尺寸：如上图标示
材质：如有标出按文件 如无则按下单需求

折后尺寸：60 x 100 mm

印刷工艺：彩色印刷

材质：128G 铜版纸

名称

中英文 - 插墙扩展器说明书

物料号

/

版本号

v4.08.05001

60 mm

REDLINE

TS720W

Guide d'installation rapide
Quick Installation Guide

Wall-plug WiFi extender

Ver 4.08.05001

Présentation du produit / Product introduction

Indicateur de produit et bouton d'interface
Product indicator and Interface button

Applications du produit / Product Applications

L'extenseur sans fil est largement utilisé dans les grands espaces pour améliorer la couverture wifi, extension efficace du signal WiFi, facile à utiliser.

Wireless Expander is widely used in large space to improve wifi coverage, effective expansion of WiFi signal, easy to use.

Paramétrage du produit / Product setting

Réglage rapide WPS / WPS quick setting

Assurez-vous que vous voulez que l'extension du répéteur soit votre routeur signal et le routeur avec fonction WPS, si vous ne l'avez pas fonction, vous pouvez sauter cette étape. Make sure that you want to repeater expansion is your router signal and the router with WPS function, if you do not have this function you can skip this step.

- Connectez ce produit à proximité de votre routeur et allumez-le pour ça marche correctement.
- Appuyez sur le bouton WPS du routeur pour activer la fonction WPS de le routeur (veuillez vous référer au manuel de la connexion WPS de votre routeur opération spécifique).
- Press the router WPS button to enable the WPS function of the router(Please refer to your router manual WPS connection specific operation).
- Appuyez ensuite sur le bouton WPS sur le côté du produit. la lumière sur l'appareil s'éteindra puis se rallumera, ce produit est redémarré, puis le succès de l'appairage WPS après le correspondant voyant lumineux, la connexion WPS est réussie.
- Then press the WPS button on the side of the product. the light on the device will turn off and then on again, this product is restarted, then the WPS pairing success after the corresponding indicator light, WPS connection is successful.

Des astuces:

- Si l'appareil est sur le mauvais routeur wifi lorsque le WPS le bouton est enfoncé, veuillez le réinitialiser et le faire correspondre.
- Si la correspondance WPS a échoué, procédez comme suit opération.

Tips:

- If the device is on the wrong wifi router when the WPS button is pressed. Please reset and match it.
- If the WPS match failed, set through the following operation.

Réglage du téléphone portable / Cellphone setting

Si vous ne faites pas de connexion WPS ou si la connexion WPS ne peut pas être réussie, peut utiliser un téléphone portable connecté à l'appareil par défaut wifi, entrez dans l'interface de gestion de l'appareil pour vous connecter.

If you do not WPS connection or WPS connection can not be successful, can use cellphone connected to the device default wifi, enter the device management interface to connect.

4. Saisissez le mot de passe sans fil (le mot de passe est d'étendre le wifi mot de passe, par exemple, vous voulez étendre ce wifi xxxxxx, vous devez connaître ce mot de passe),cliquez sur "SUIVANT".

4. Enter the wireless password (the password is to expand the wifi password, for example, you want to extend this xxxxxx wifi, you need to know this password). Click "NEXT".

5. Attendez un instant, terminez la configuration, demander le nom sans fil étendu et mot de passe sans fil dans ce interface, ouvrez les paramètres wifi du téléphone interface, scannez et connectez votre nom wifi étendu plus suffixe "Plus" signal, vous pouvez utiliser le réseau normalement.

5. Wait a moment, complete the setup, prompt the extended wireless name and wireless password in this interface, open the phone wifi settings interface, scan and connect your extended wifi name plus suffix "Plus" signal, you can use the network normally.

Statut des voyants comme suit:
Status of indicator lights as follows:

Le voyant reste allumé Signal light keeps on	Étendu avec succès, à distance appropriée depuis le routeur/AP principal Extended successful,in appropriate distance from the router/main AP
Feu de signalisation éteint Signal light put out	Échec prolongé Extended failure

Utiliser les compétences / Use Skills

Comme le montre la figure ci-dessus, le point B est le lancement du routeur point, et le point A est votre position sur Internet. Si le signal est faible, nous pouvons placer notre répéteur WiFi au milieu du distance directe entre les points A et B, ce qui peut agrandir la couverture du WiFi, et atténuer le problème que le signal faible de le point A ne peut pas couvrir l'angle mort.

As shown in the figure above, point B is the router launching point, and point A is your location on the Internet. If the signal is weak, we can place our WiFi repeater in the middle of the direct distance between points A and B, which can enlarge the coverage of WiFi, and alleviate the problem that weak signal of point A can not cover dead angle.

Précautions

- En cas d'orage, il est recommandé de le débrancher, pour éviter dégâts de foudre.
- A l'écart du courant, gardez la ventilation.
- Ne soumettez pas le produit à de forts chocs ou vibrations pour éviter endommager le produit.
- Ne pas démonter ou modifier ce produit sans autorisation.
- Dans l'environnement de stockage, de transport et d'exploitation, veuillez payer attention à l'eau.
- Les fours à micro-ondes, les appareils Bluetooth, les réfrigérateurs, etc., peuvent interférer sérieusement avec le signal sans fil, veuillez essayer de placer dans un espace spacieux et accessible et loin de ce qui précède équipement.
- Accès à la tension et au courant normaux du circuit domestique.
- In the thunderstorm it is recommended to unplug it,to prevent lightning damage.
- Away from the power, keep the ventilation.
- Do not subject the product to strong shock or vibration to prevent damage to the product.
- Do not disassemble or modify this product without permission.
- In storage, transportation and operating environment, please pay attention to water.
- Microwave ovens, Bluetooth devices, refrigerators, etc. can seriously interfere with the wireless signal, please try to place in a spacious and accessible area, and away from the above equipment.
- Access to the normal voltage and current of the home circuit.

风琴折，虚线为折痕，无需印出。

1. Ouvrez le WiFi du téléphone portable interface de paramètres, recherche et se connecter à un réseau sans fil : Le nom du WiFi est affiché dans le SSID de l'étiquette du produit.



1. Open the cellphone WiFi settings interface,search and connect to a wireless network: The WiFi name is shown in the SSID of the product label.

2. Connecté au wifi par défaut, connexion contextuelle au sans fil réseau, cliquez pour entrer ou ouvrez le navigateur du téléphone portable, entrez l'URL : 192.168.1.1, dans l'interface de gestion, cliquez sur le bouton "Démarrer les paramètres" de l'interface, l'amplificateur démarrera pour scanner automatiquement le réseau sans fil environnant

2.Connected to the default wifi, pop-up login to the wireless network, click to enter or open the cellphone browser, Enter the URL: 192.168.1.1, into the management interface, Click on the interface "Start Settings" button, the amplifier will start to automatically scan the surrounding wireless network.

3. A la recherche du réseau sans fil, sélectionnez le besoin d'étendre le sans fil nom du réseau. Définir le signal sans fil amplification



3.In the search of the wireless network, select the need to expand the wireless network name.Set wireless signal amplification

100 mm

材质工艺要求

尺寸：如上图标示

材质：如有标出按文件 如无则按下单需求

折后尺寸：60 x 100 mm

印刷工艺：彩色印刷

材质：128G 铜版纸

名称

中英文 - 插墙扩展器说明书

物料号

/

版本号

v4.08.05001